



**EXEED LX**

**????: 2 335 200 ???.**

**????????????: 1.5 ?. 9AMT(147 ?.c.) FWD**

**???????? ??????????????: PRESTIGE PLUS**

**???????????? ??????????????????:**

**?????: 4533**

**?????: 1848**

**?????: 1690**

**???????? ???? , ??: 2650**

**???????? ????? ????? , ??: 1570**

**???????? ????? ????? , ??: 1570**

**???????????? ????? ????????????? ??????????, ?: 412**

**???????????????? ????? ????????????? ??????????, ?: 1113**

**????? ????????????? ????? , ?: 51**

**???????????? ????????? (???, ??????): ????????? ?????????????????**

**???????????????? (???, ??????): ????????? ?????????????????**

**?????????????????: ????????????? ????? ?????????**

**?????????????????: ????????????????? ?????????????????**

**????? ?????????????, ?: 1.5**

**???????????? ????? ?????????????, ??3: 1498**

**??? ??????????: ??????**

**?????????????????: ??????**

**???????????????? ?????????: 9**

**??? ??????????: ?????????**

**?????????, ?.?.: 147**

**???????? ????????? ? ??????, ?/100 ??: 10.2**

**???????? ????????? ? ??????, ?/100 ??: 6.8**

**???????????? ????????? ??????, ?/100 ??: 8**

**???????? ? 0 ? 100 ?/? , ???.: 10.5**

**???????????????? ?????????, ?/? : 185**

**????????????????, ??: 185**

**???????????????? ?????, ??: 1536**

**???????????????? ?????, ??: 1872**



**??????**

- \* ??????????????????
- \* ??????????
- \* ?????-????
- \* ?????????, ????????? 1/3 - 2/3
- \* ????????? 4 ?
- \* ??????????
- \* ????????? 6 ?
- \* ??????????????????
- \* ?????????, ????????? ?
- \* ??????????????????
- \* ?????? 360°
- \* ?????
- \* ?????????????
- \* ?????????????
- \* ?????? 12V
- \* ESC (????????????????)
- \* ?????????????
- \* ?????????
- \* ?????????????
- \* ????????????????? ?
- \* ?????????????????
- \* ?????????????
- \* ????????? ?
- \* ????? "??-?"
- \* ????????? (???? ?)
- \* ????? ?
- \* ????????? (Drive mode select)

**??????**

- \* ?????????????
- \* ????????? 12.3"
- \* ?????????
- \* ?????????
- \* ?????????????????????????????????????
- \* ?????????????????
- \* ?????????????

**?????**

- \* ?????????, ?
- \* ????????? Sony ? CD/MP3 + AM/FM, 9 ??????
- \* ?????????
- \* 2 USB-????

**?????**

- \* ?????????????
- \* ????????? «Hands-free» ? ?
- \* 2 USB-???? ?
- \* ?????????????